



20V Blue Ion™ 2.0 and 4.0Ah Battery Packs

Manual applies to Item # BATT20 and BATT40 /

Le manuel s'applique à l'article # BATT20 et BATT40 /

El manual se aplica a los artículos núm. BATT 20 y BATT40.

WARNING Every user must read and follow instructions and safety precautions in this manual. Failure to do so could result in serious injury. Save manual for future reference.

1. This battery should be used only with approved Kreg Cordless Power Tools.
2. This battery should not be used as a replacement battery for any tools other than Kreg Cordless Power Tools.
3. Use with other tools could result in personal injury or property damage.

AVERTISSEMENT Chaque utilisateur doit lire et suivre les consignes ainsi que les précautions liées à la sécurité dans ce manuel. Respectez cette consigne afin d'éviter tout risque de blessure grave. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

1. Cette batterie ne doit être utilisée qu'avec des outils électriques sans fil Kreg approuvés.
2. Cette batterie ne doit pas être utilisée comme batterie de remplacement pour des outils autres que les outils électriques sans fil Kreg.
3. L'utilisation de cette batterie avec d'autres outils peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

ADVERTENCIA Todos los usuarios deben leer y seguir las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves. Guarde el manual para futuras consultas.

1. Esta batería debe usarse únicamente con herramientas eléctricas inalámbricas aprobadas de Kreg.
2. Esta batería no debe utilizarse como batería de reemplazo para ninguna herramienta que no sean las herramientas eléctricas inalámbricas de Kreg.
3. El uso con otras herramientas podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad.

CAUTION THIS BATTERY IS NOT FULLY CHARGED! Read all safety warnings and instructions in your power tool and battery charger instruction manuals.

1. Do not attempt to open the Battery Cartridge Housing.
2. Do not store the Battery Cartridge in locations where temperature may reach or exceed 122°F (50°C).
3. Do not expose battery to flame, short the circuitry or discard in water or fire.

ATTENTION CETTE BATTERIE N'EST PAS COMPLÈTEMENT CHARGÉE! Lisez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité figurant dans les manuels d'instructions de votre outil électrique et de votre chargeur de batterie.

1. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la cartouche de batterie.
2. Ne stockez pas la cartouche de batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 122 °F (50 °C).
3. N'exposez pas la batterie à une flamme, ne court-circuitez pas les bornes et ne la jetez pas dans l'eau ou dans le feu.

PRECAUCIÓN ¡ESTA BATERÍA NO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad en los manuales de instrucciones de su herramienta eléctrica y del cargador de la batería.

1. No intente abrir la carcasa del cartucho de batería.
2. No guarde el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 122 °F (50 °C).
3. No exponga la batería al fuego, no provoque cortocircuitos ni la arroje al agua o al fuego.